



Dsl : il clignote lorsque votre Box est en cours de synchronisation ADSL et se fixe lorsque votre connexion ADSL est opérationnelle. Il est éteint lorsque la prise DSL est débranchée ou que la ligne ADSL n'est pas active.



Trafic : il est fixe lorsque vous êtes connecté à Internet et clignote lorsqu'il y a du trafic depuis ou vers Internet.



Tel : il est fixe lorsque votre ligne téléphonique Ciel Telecom est opérationnelle et clignote lorsque vous décrochez votre combiné (vous devez avoir l'option téléphone illimité pour bénéficier de la ligne téléphonique Ciel Telecom). Si vous ne bénéficiez pas du téléphone illimité, il est alors possible que le voyant reste éteint.



wifi : votre Box intègre le WiFi (norme 802.11g) et ne nécessite aucun équipement supplémentaire. Ce voyant WiFi est allumé lorsque le WiFi est opérationnel.



Alarme : il doit normalement rester éteint. S'il est fixe, débranchez puis rebranchez l'alimentation de votre Box puis patientez quelques minutes.

Si le problème persiste, contactez le service client de Ciel Telecom.

Pour la liaison sans fil de votre BOX, c'est également très simple : le WiFi est activé par défaut, il suffit de rechercher les réseaux WiFi à portée sur votre ordinateur (muni d'une carte WiFi bien sûr). Le réseau possède le nom (SSID) NEUF_XXXX (XXXX = des chiffres). Là où Ciel Telecom a fait les choses bien, c'est que par défaut le réseau WiFi est protégé ! Il vous suffit alors de vous connecter à ce réseau en entrant la clé Code WiFi (WPA-PSK) indiquée sous le modem.



T E L E C O M

**BOX
OFFICE**

MISE EN ROUTE

1 LA BOX (NB4)



CONTENU
DU COFFRET

3



4



5



6



7



2 Une façade de couleur blanche

5 Un câble Ethernet (blanc avec des embouts bleus)

3 Un câble ADSL (blanc avec des embouts jaunes)

6 Un adaptateur Secteur

4 Un adaptateur téléphonique (blanc avec des embouts verts)

7 Un filtre ADSL