

# Régler le nombre de sonneries

**Par défaut, la Messagerie Vocale 3103 se déclenche au bout de vingt secondes, soit quatre sonneries. Vous pouvez modifier ce paramétrage depuis votre ligne fixe et programmer le déclenchement de votre messagerie vocale après une à huit sonneries.**

## **Modifier le nombre de sonneries avant le déclenchement de votre messagerie**

Une sonnerie dure environ 5 secondes. Le paramétrage s'effectue en secondes par multiples de 5.  
Pour modifier le nombre de sonneries avant le déclenchement de votre messagerie :

1 Décrochez le combiné de votre ligne fixe, attendez la tonalité.

2 Composez sans faire de pause, la séquence suivante :

- Pour une sonnerie : \* 6 1 0 \* 5 #
- Pour deux sonneries : \* 6 1 0 \* 1 0 #
- Pour trois sonneries : \* 6 1 0 \* 1 5 #
- Pour quatre sonneries : \* 6 1 0 \* 2 0 #
- Pour cinq sonneries : \* 6 1 0 \* 2 5 #
- Pour six sonneries : \* 6 1 0 \* 3 0 #
- Pour sept sonneries : \* 6 1 0 \* 3 5 #
- Pour huit sonneries : \* 6 1 0 \* 4 0 #

3 Vous entendez "Votre demande est acceptée et enregistrée". Vous pouvez raccrocher votre combiné.

Votre messagerie se déclenchera désormais après le nombre de sonneries que vous venez de paramétrer.